

## Chimeneas Ecológicas

### Instrucciones de Uso Seguro



Antes que nada tenga en cuenta que debe tratar este producto con el mismo cuidado que aplicaría en una chimenea convencional. Usted está manejando un fuego y eso requiere siempre el máximo de cuidado y control, por esta razón es indispensable que lea este manual de seguridad con atención.

1. Asegúrese de que la habitación donde instale la chimenea tenga ventanas o puertas al exterior para poder ventilar la misma regularmente.
2. La Chimenea debe estar instaladas a nivel para evitar que el Bioetanol se derrame al rellenar el quemador.
3. Alrededor del quemador debe existir siempre una distancia mínima de 50 cm de cualquier objeto que pueda quemarse (ejemplo cortinas)
4. No rellene el quemador hasta arriba, ya que se podría derramar y al encender podría producir una llama incontrolada por moverse el liquido fuera de su recipiente.
5. Asegúrese al encender la chimenea que no tenga partes del cuerpo en directa línea del fuego. Encienda la chimenea siempre con el encendedor de punta larga o unas cerillas largas. Así mantendrá sus manos a una distancia segura.
6. No encienda la chimenea si ha derramado Bioetanol . Limpie primero todas las partes afectadas. Tenga siempre en cuenta que el Bioetanol es un material de fácil inflamación y por ésta razón la prudencia es indispensable.
7. Solo utilice Bioetanol de alta pureza (96%) con su chimenea ya que otros materiales podrían ser peligrosos por su inflamación y pueden producir gases tóxicos.
8. Guarde el Bioetanol en un lugar fresco, no expuesto a los rayos del sol y fuera del alcance de los niños...
9. No ponga nunca objetos ajenos al sistema (papel, comida, madera, plástico, hojas, etc...) sobre la llama ya que es peligroso. Tampoco se debe utilizar para secar ropa.
10. No traslade la chimenea cuando esté encendida.
11. No rellene el quemador cuando está encendido. Si se ha consumido todo el Bioetanol espere el tiempo suficiente (30 minutos) para que se enfríe el quemador antes de volver a llenar y encender.
12. No deje que los niños jueguen o experimenten con el fuego. Manténgalos fuera del alcance para evitar accidentes.
13. Fuego abierto debe estar bajo el control de un adulto responsable.
14. Intente que se consuma siempre el contenido completo del quemador (deposite solo la cantidad que estime que va querer mantener encendida la chimenea) ya que el Bioetanol al no ser utilizado se puede evaporar.
15. Debido al calor el material puede cambiar de color y se pueden producir ruidos naturales del material. Tanto el metal como el combustible tienen un olor característico. En el caso de que le moleste ventile la habitación durante unos minutos.
16. Tenga en cuenta que piedras refractarias, superficies metálicas y vidrios se calientan durante el funcionamiento de la chimenea.